






OOGarden










Pergola bioclimatique 3x6m Bioklimatische Pergola 3x6m





0195-0478




- FR Notice de montage et informations à lire et à conserver
- DE Gebrauchsanleitung- sorgfältig lesen und aufbewahren
- NL Montagehandleiding en informatie om te lezen en te bewaren




REF	PCE	PIECE	QTY	DIM
	A		4	
	A1		2	
	B		2	
	B1		2	
	B2		2	
	C		38	
	D		2	
	D1		1	
	F		2	
	G		38	
	G1		38	
	H		4	
	H1		2	
	J		6	
	J1		6	
	K		2	

REF	PCE	PIECE	QTY	DIM
	L		1	
	M		76+10	
	N		12	
	AA	 M6*12	152+4	
	BB	 M6*15	36+2	
	CC	 M6*25	8	
	DD	 M5*18	2	
	EE	 M5*15	12+1	
	FF	 M6*60	24	
	GG	 M8*25	12+1	
	HH	 $\phi 8.8*10*M6*5$	76+2	
	KK		1	
	LL		2	
	MM		1	
	NN		1	
	PP		1	




silicone transparent (non inclus)
transparentes Silikon (nicht im Lieferumfang
enthalten)
Transparante siliconen (niet inbegrepen)


01




X4





02





X2




03




04









06




07





09



H1


X2





M6*25

CC



X4




11





1





2





12




1







2




3




13





14




X38







15








17







20







Ø8.8*10*M6*5

HH


X68






21





23





FF

X24

FR:1. Pendant la saison des chutes de neige ou lorsqu'il y a des prévisions de neige, ouvrez les lattes pour les maintenir à la verticale afin d'éviter tout dommage à la pergola. S'il y a des débris ou des feuilles sur les lattes supérieures, veillez à les nettoyer avant de les fermer.



2. Lorsque vous ouvrez ou fermez les lattes, veillez à ce que la manivelle reste en position verticale à côté du pied et ne l'éloignez pas trop du pied.

DE:1. Öffnen Sie während der Schneesaison oder bei Schneevorhersagen die Lamellen, um sie senkrecht zu halten und Schäden an der Pergola zu vermeiden. Wenn sich Schmutz oder Blätter auf den oberen Lamellen befinden, reinigen Sie diese vor dem Schließen.

2. Achten Sie beim Öffnen oder Schließen der Lamellen darauf, dass die Kurbel in vertikaler Position neben dem Fuß bleibt und nicht zu weit vom Fuß entfernt ist.

NL:1. Tijdens het sneeuwseizoen of wanneer er sneeuw wordt voorspeld, moet u de lamellen openen om ze verticaal te houden en schade aan de pergola te voorkomen. Als er vuil of bladeren op de bovenste lamellen liggen, moet u deze verwijderen voordat u ze sluit.

2. Zorg er bij het openen of sluiten van de lamellen voor dat de slinger verticaal naast de voet blijft staan en haal hem niet te ver van de voet weg.



FR:3. Pour ouvrir les lattes, tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour fermer les lattes, tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

DE:3. Um die Lamellen zu öffnen, drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn. Um die Lamellen zu schließen, drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn.

NL:3. Om de lamellen te openen, draait u de slinger met de klok mee. Om de lamellen te sluiten, draait u de slinger tegen de klok in.

