


OOGarden

0225-0334 0225-0335 0225-0332
0225-0111 0225-0336 0225-0295



FR	Notice de montage et informations à lire et à conserver.....	1
DE	Gebrauchsanleitung- sorgfältig lesen und aufbewahren.....	13

1. FR

Table des Matières

INTRODUCTION	3
--------------------	---

I. Prise en main	3
------------------------	---

1. Consignes de sécurité, environnement et législation	3
--	---

2. Dimensions et surfaces.....	5
--------------------------------	---

3. Eléments constitutifs de l'abri	6
--	---

4. Sécurité	6
-------------------	---

5. Service après-vente et garanties	7
---	---

II. Caractéristiques Techniques de l'abri :	8
---	---

III. Guide de Montage.....	10
----------------------------	----

1. Nomenclature des pièces.....	10
---------------------------------	----

2. Instructions de Montage	24
----------------------------------	----

INTRODUCTION

Cet abri est conçu pour un usage domestique à l'exclusion de toute affectation d'habitation ou d'activité.

I. PRISE EN MAIN

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET LÉGISLATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL PEUT ENGENDRER DES BLESSURES TRÈS GRAVES ET/OU ENDOMMAGER L'ABRI.

Pour faciliter la compréhension des consignes de sécurité, les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :



Ce symbole 'AVERTISSEMENTS' indique les actions ou comportements pouvant conduire à une situation dangereuse ou à être en contact avec des organes dangereux qui pourrait engendrer des blessures très graves.



Ce symbole 'ATTENTION' indique les points importants pouvant conduire à la détérioration de l'abri en cas de non-respect.

CONTRÔLES ET CONSEILS AVANT MONTAGE



- Consulter la notice avant tout montage.
- Vérifier grâce à la notice que toutes les pièces sont présentes.
- En cas de pièces manquantes ou abîmées, contacter le SAV OOGarden avant d'effectuer le montage.
- Disposer les pièces avant le montage en aménageant l'espace de travail afin de faciliter le montage.
- Ne pas monter l'abri par jour de vent.
- S'assurer que l'espace est suffisant pour que les portes puissent s'ouvrir.
- S'assurer que l'espace est suffisant autour de l'abri pour fixer les panneaux depuis l'extérieur.
- Respecter le temps de séchage complet de la dalle ciment avant d'assembler l'abri.

LÉGISLATION

Attention :

Pour les abris de jardin, lorsque la superficie (surface extérieure au sol) est supérieure à 5 m² il faut prendre des précautions avant de monter l'abri car il existe des lois.

Voici le récapitulatif de la loi par rapport aux abris de jardin :

Surface de l'abri de jardin (surface extérieure au sol)	Hauteur inférieure ou égale à 12 m	Hauteur supérieure à 12 m
Surface de plancher et emprise au sol inférieures à 5 m ²	Aucune autorisation	Déclaration préalable de travaux
Surface de plancher et emprise au sol comprises entre 5 et 20 m ²	Déclaration préalable de travaux	Permis de construire
Surface de plancher et emprise au sol supérieures à 20 m ²	Permis de construire	Permis de construire

2. DIMENSIONS ET SURFACES

SURFACE EXTÉRIEURE AU SOL

Cette surface correspond aux dimensions extérieures de l'abri. Cette surface correspond aux dimensions minimales de la dalle en béton à réaliser au sol.


SURFACE INTÉRIEURE AU SOL

Cette surface est celle de l'intérieur de l'abri et se calcule en prenant les dimensions intérieures des murs.

SURFACE EXTÉRIEURE HORS TOUT

Cette surface correspond à la projection de la surface du toit au sol.

Exemple d'illustration des différentes surfaces d'un abri :



3. ELÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'ABRI

DALLE OU PLANCHER



- Une dalle en béton est impérative pour garantir la stabilité et la bonne durée de vie de l'abri. Cette dalle doit faire 5 cm d'épaisseur minimum et être constituée de béton à 350 kg/m².
- La dalle en béton doit être de niveau pour maintenir l'abri sans déformation de la structure. La dalle en béton s'adapte à tous les types de terrains.
- Le temps de montage de l'abri ne prend pas en compte le temps nécessaire à la construction de la dalle en béton.
- Les dimensions de la dalle en béton doivent correspondre à la surface extérieure au sol de l'abri (cf Descriptif des surfaces).
- Les dimensions de la dalle béton sont indiquées dans les données techniques.



4. SÉCURITÉ



PORTER DES GANTS DE SÉCURITÉ



PORTER DES MANCHES LONGUES



ATTENTION AU VENT LORS DU MONTAGE



NE PAS MARCHER SUR LE TOIT (RÉSISTANCE : 55 KG/M²)



NE PAS LAISSER LA NEIGE S'ACCUMULER SUR LE TOIT À PLUS DE 20CM

5. SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIES

Pour tout problème technique et pour obtenir des pièces détachées, contacter le Service Après-vente aux coordonnées suivantes :

SAV OOGarden :

- Par mail : sav@oogarden.com ou via le formulaire sur notre site www.oogarden.com.
- Par courrier : SAV OOGarden, 924 rue de la Outarde, ZA en Beauvoir, 01500 Château Gaillard.
- Avant toute demande de pièces détachées, se munir de cette notice pour indiquer le numéro de la pièce concernée (voir tableaux des pièces dans la partie «nomenclature»)



Attention

Ne pas modifier l'abri. Toute modification de l'abri entraîne la suppression de la garantie.

La garantie ne couvre pas :

- Les cas de non-respect des conditions d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de stockage décrites dans ce manuel d'instructions ;
- Une utilisation anormale de l'abri ;
- Des dommages induits par des chocs reçus par l'abri ;
- L'utilisation de pièces détachées non fournies par le service après-vente OOGarden ;
- Un dysfonctionnement à la suite d'une modification de l'abri
- Les intempéries extérieures et notamment des rafales de vent de plus de 70 km/h ;

II. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ABRI :

Remarque : Les dimensions et surfaces communiquées dans ce manuel sont liées aux tolérances de fabrication.

SURFACE INTÉRIEURE AU SOL :

~2.3m² (2x1.14 m)





SURFACE EXTÉRIEURE AU SOL :

~2.38m² (2.03x1.17 m)

SURFACE MINIMALE DE DALLE :


~ 3.15m² (2.28x1.38 m)

VUES DE L'ABRI :



III.GUIDE DE MONTAGE

1.NOMENCLATURE DES PIÈCES



NO.	IMAGE	mm	QTY
Structure 1			
Ax-A1		841	x1
Ax-A1a		1287	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
Bs-8d		1648	x4
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bs-A11		873	x1
Bs-A12		1190	x1
Ax-A13		1168	x2
Bs-16		1648	x1
Bs-17		1648	x1
Bs-A18		1044	x1
Ax-A19a		989.3	x2
Ax-A20a		989.3	x2
Ax-A22		1170	x4
Am-26		1294	x2
As-A38		1087	x2
As-A39		1087	x2
Ax-A29		126	x4
Ax-A45		192	x4
Ts-31		1583	x2
Ax-31a		1583	x2
Ax-A32		234	x4
Ax-A32a		212	x4
Ax-A33		486	x1
Ax-A34		486	x1
Ax-A36		486	x1
Ax-A37		486	x1
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4

[illegible]

2. DE

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	15
------------------	----

I. Die ersten Schritte	15
------------------------------	----

1. Sicherheitshinweise, Umweltschutz und Gesetzgebung	15
---	----

2. Abmessungen und Oberflächen	16
--------------------------------------	----

3. Einzelteile des Gartenhauses	17
---------------------------------------	----

4. Sicherheit	18
---------------------	----

5. Kundendienst und Gewährleistung	19
--	----

II. Technische Daten des Gartenhauses	20
---	----

III. Montageanleitung	22
-----------------------------	----

1. Teileaufstellung	22
---------------------------	----

2. Montageanleitung	24
---------------------------	----

EINLEITUNG

Dieses Gartenhaus wurde für den privaten Gebrauch entwickelt, aber nicht zum Wohnen und Arbeiten.

I. DIE ERSTEN SCHRITTE

1. SICHERHEITSHINWEISE, UMWELTSCHUTZ UND GESETZGEBUNG

SICHERHEITSHINWEISE UND UMWELTSCHUTZ

DIENICHTBEACHTUNGDERWARNHINHEISEAUSDIESEMHANDBUCHKANNSEHRSCHWERE VERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN UND/ODER DAS GARTENHAUS BESCHÄDIGEN.



Zum besseren Verstehen der Sicherheitshinweise werden in diesem Handbuch folgende Symbole verwendet:

Dieses Symbol 'WARNUNGEN' weist auf Handlungen oder Verhaltensweisen hin, die eine gefährliche Situation hervorrufen können bzw. durch einen Kontakt mit gefährlichen Teilen zu schweren Verletzungen führen können.



Dieses Symbol 'VORSICHT' weist auf wichtige Punkte hin, durch welche das Gerät bei Nichtbeachtung zerstört werden kann

ÜBERPRÜFUNGEN UND EMPFEHLUNGEN VOR DEM AUFBAU



- Lesen Sie das Handbuch vor der Montage.
- Überprüfen Sie die Vollständigkeit aller Teile anhand des Handbuchs.
- Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich vor der Durchführung der Montage an den Kundendienst OOGarden.
- Bereiten Sie Ihren Arbeitsbereich vor und legen Sie die Einzelteile so, dass Sie Ihre Arbeit vereinfachen.
- Das Gartenhaus nicht an einem sehr windigen Tag aufbauen.
- Stellen Sie sicher, dass beim Aufbau genügend Platz zur Verfügung steht, sodass Sie die Türen des Gartenhauses öffnen können.
- Geben Sie Acht, dass genügend Platz zur Verfügung steht, sodass Sie die Platten von außen anbringen können. Warten Sie das komplette Trocknen des Beton-Fundamentes ab, bevor Sie das Gartenhaus darauf montieren.

GESETZGEBUNG

Halten Sie bitte die örtliche Gesetzgebung ein

2. ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHEN

ÄUSSERE BODENFLÄCHE


Es handelt sich um die Abmessungen für die äußere Bodenfläche für das Gartenhaus. Diese Fläche hat die Mindestabmessungen für den am Boden herzustellenden Betonsockel.

INNERE BODENFLÄCHE

Es handelt sich um die innere Fläche des Gartenhauses, die mit den inneren Abmessungen der Wände ermittelt wird.

ÄUSSERE FLÄCHE ÜBER ALLES

Es ist die auf den Boden übertragene Gesamtfläche des Daches.



3. EINZELTEILE DES GARTENHAUSES

SOCKEL BZW. BODENFLÄCHE



- Die Erstellung eines Betonsockels ist unbedingt erforderlich, damit das Gartenhaus standfest steht und eine gute Lebensdauer garantiert werden kann. Dieser Sockel muss eine Mindestdicke von 5 cm aufweisen und aus Beton 350kg/m² bestehen.
- Die Betonplatte muss eben sein, um Veränderungen in der Hausstruktur zu vermeiden (die dann eintreten, wenn das Haus auf instabilem Untergrund steht).
- Ein Betonfundament kann an die unterschiedlichsten Bodentypen angepasst werden.
- Die Dauer für das Erstellen des Betonfundamentes ist in der angegebenen Aufbauzeit für das Gartenhaus nicht mitberücksichtigt.
- Die Abmessungen des Betonfundamentes müssen der äußeren Bodenfläche für das Gartenhaus entsprechen. (siehe Abbildung der Flächen des Gartenhauses).
- Die Abmessungen des Betonfundamentes sind in den technischen Daten aufgeführt.



4. SICHERHEIT



TRAGEN SIE SCHUTZHANDSCHUHE



TRAGEN SIE LANGE ÄRMEL



ACHTEN SIE BEIM ZUSAMMENBAU AUF DEN WIND



GEHEN SIE NICHT AUF DAS DACH (WIDERSTAND: 55 KG / M²)



LASSEN SIE NICHT ZU, DASS SICH MEHR ALS 20 CM SCHNEE AUF DEM DACH ANSAMMELT

5. KUNDENDIENST UND GEWÄHRLEISTUNG

Für alle technischen Probleme und zur Besorgung von Ersatzteilen wenden Sie sich an unseren Kundendienst wie folgt:

SAV OOGarden :

- Per Mail: after-sales-service.deutschland@oogarden.com oder mittels Eingabeformular auf unserer WEB-Seite www.oogarden.de

- Per Post: SAV OOGarden

924 rue de la Outarde ZA en Beauvoir 01500 Chateau Gaillard FRANCE

- Vor jeder Ersatzteilbestellung nehmen Sie dieses Handbuch, um die entsprechende Ersatzteilnummer zu identifizieren. (siehe Tabelle mit Ersatzteilen in der Teile-Stückliste).



Achtung

An dem Gartenhaus darf nichts verändert werden. Durch jegliche Änderung erlischt die Gewährleistung. Die Garantie erstreckt sich auf 24 Monate nach dem Kaufdatum und deckt jeglichen Konstruktions- und Funktionsfehler bei normalem Gebrauch des Produktes ab.

Folgendes wird durch die Gewährleistung nicht abgedeckt:

- Folgendes wird durch die Gewährleistung nicht abgedeckt;
- Die Fälle der Nicht-Einhaltung der in diesem Handbuch aufgeführten Hinweise bezüglich Gebrauch, Pflege, Wartung und Lagerung;
- Ein unsachgemäßer Gebrauch des Gartenhauses;
- Beschädigungen, die durch Stöße am Gartenhaus entstanden sind;
- Das Verwenden von Ersatzteilen, die nicht vom Kundendienst OOGarden geliefert wurden;
- Beschädigungen, die durch eine Änderung am Gartenhaus entstanden sind;
- Beschädigungen durch schlechte Witterung, insbesondere durch Windböen von mehr als 70 km/h;

II. TECHNISCHE DATEN DES GARTENHAUSES

Anmerkung: Die in diesem Handbuch angegebenen Abmessungen und Flächenangaben können.

BODENFLÄCHE INNEN:

~2.3m² (2x1.14 m)


BODENFLÄCHE AUSSEN:

~2.38m² (2.03x1.17 m)

MINDESTFÄCHE DER BODENPLATTE:


~ 3.15m² (2.28x1.38 m)



SICHTEN DES GERÄTEHAUSES:



III. MONTAGEANLEITUNG

1. TEILEAUFSTELLUNG





NO.	IMAGE	mm	QTY	NO.	IMAGE	mm	QTY
Structure 1				T-P4			x2
Ax-A1		841	x1	T-P6			x2
Ax-A1a		1287	x1	T-P7		200	x1
Bs-A3		1174	x2	T-P8			x2
Bs-A4		590	x1	Ax-A40			x158
Bs-A5		590	x1	Ax-A41		ST4x10	x194
Bs-A6		958	x1	Ax-A42		ST4x16	x16
Bs-8d		1648	x4	Ax-A42		ST4x26	x16
Bs-A9		995	x1	Ax-A43		M4x10	x90
Bs-A10		995	x1	Ax-A44			x92
Bs-A11		873	x1				x1
Bs-A12		1190	x1	Structure 2			
Ax-A13		1168	x2	Bs-A7		1648	x8
Bs-16		1648	x1	Bs-A7c		1648	x1
Bs-17		1648	x1	Am-A23		1090	x2
Bs-A18		1044	x1	Am-A24		1090	x4
Ax-A19a		989.3	x2	Am-A25		1090	x2
Ax-A20a		989.3	x2	Am-A28		1298	x1
Ax-A22		1170	x4	Ax-A30		1583	x1
Am-26		1294	x2	Ax-A35		1583	x1
As-A38		1087	x2	Ax-A30a		1583	x2
As-A39		1087	x2				
Ax-A29		126	x4				
Ax-A45		192	x4				
Ts-31		1583	x2				
Ax-31a		1583	x2				
Ax-A32		234	x4				
Ax-A32a		212	x4				
Ax-A33		486	x1				
Ax-A34		486	x1				
Ax-A36		486	x1				
Ax-A37		486	x1				
T-P1			x4				
T-P2			x4				
T-P3			x4				



2. INSTRUCTIONS DE MONTAGE *MONTAGEANLEITUNG*



31



NO.	IMAGE	mm	QTY
Ax-A42		ST4x16	12





31

NO.	IMAGE	mm	QTY
Ax-A42		ST4x26	12









3





4






5





6





7





8





9





10







11





12









15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29




30




31







1






2



3








7

I





II



8


I

II



III





IV



9


I


II



III

IV





Abri 2.71 m² / Gartenhaus 2.71 m²

OOGARDEN

0225-0334

0225-0111

0225-0335

0225-0336

0225-0332

0225-0295

Mode d'emploi d'origine

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Produit importé par O GREEN France
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

Produkt importiert durch O GREEN France
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

